



INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Przygotowanie otworu montażowego:

- Powinien on posiadać wysokość i szerokość odpowiednią do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków w murze,

musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to

o prawidłowym montażu stolarki drzwiowej.

Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:

- w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.

1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi. Drzwi. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je producentowi lub sprzedawcy.

- drzwi należy montować wyłącznie w otworze chronionym

zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.

Zadaszenie powinno być zamontowane nie mniej niż 1 m od ściany, oraz nie wyżej niż 0,5 m nad drzwiami. Powinno również posiadać boczne ścianki osłaniające i w pełni zaciemniać drzwi.

2. Na obwodzie ościeżnicy zamocować (wkretami do drewna dl. 20-30 mm), przynajmniej 6 kotew montażowych (przynajmniej 3 szt. na słupku zawiasów i przynajmniej 3 szt. na słupku zaczepu zamka - ilość kotew uzależnić od materiału ściany i wielkości drzwi).

Przy użyciu poziomicy i klinów drewnianych, ustawić w otworze montażowym

(z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie słupki ościeżnicy, i

w poziomie poprzeczkę górną ościeżnicy. Dolną płaszczyznę progu ustawić na poziomie gotowej podłogi.

3. Zawiesić skrzydło i wyregulować klinami drewnianymi drzwi tak, aby luz pomiędzy skrzydłem, a ramą był we wszystkich punktach jednakowy (szczególną uwagę zwrócić na równomierne przyleganie przylgi skrzydła do ościeżnicy).

4. Przymocować do ściany kotwy montażowe.

5. Przed wypełnieniem szczeliny, w świetle ościeżnicy trzeba zamontować 1 lub 2 rozpórki tak, aby wymiar wewnątrz ościeżnicy nie zmienił się.

6. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą poliuretanową pianką montażową.

7. W celu uniknięcia uszkodzenia drzwi na skutek zbyt dużego, gwałtownego otwarcia skrzydła, zaleca się zamontowanie urządzenia samozamykającego lub odbojnika zabezpieczającego przed uderzeniem skrzydła o ścianę.

8. Przykład prawidłowego osadzenia ościeżnicy drzwiowej.

